



CLEANING & CHANGE OUT INSTRUCTIONS




Pour water into the cartridge during routine cleaning. Dome removal is recommended for this "flushing" of the system.



Spray any cleaner approved by your facility inside and outside the bowl. No special cleaner is required.



Wipe the interior and exterior of the bowl clean.



If cartridge flow is slow, extend the cartridge life by: removing the dome; pouring water into the bowl; use a plunger to increase the flow; pour water into the cartridge; and replace the dome. The cartridge should be replaced soon after using the plunger.

CARTRIDGE CHANGE INSTRUCTIONS



Remove the Smarty Dome™ and pour water into the bowl.



Twist removal tool clockwise onto center stem of the cartridge until snug. Do not over-tighten.



Carefully move side-to-side while applying upward pressure. Lift & remove cartridge. Properly dispose or recycle cartridge. Save tool for future use.



Clean the inside of the housing and the bowl. Pour 4 liters (1 gal.) of soapy water into the bowl.



Insert new cartridge and fill with water.



Twist Smarty Dome™ clockwise onto center stem of cartridge. Do not over-tighten.



Wipe the bowl clean. Urinal is ready for use.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE CARTUCHO

Smarty Bee® & hybridH2O® are registered trademarks.
Smarty Dome is a trademark.
Copyright 2023 - Rev 01
All rights reserved.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



Durante limpieza regular, está bien enjuagar el cartucho con agua. Es recomendado primero quitar el domo.



Enjuague la superficie con cualquier producto aprobado por su departamento de mantenimiento. No es necesario usar químicos especiales.



Limpie la superficie por dentro y afuera con un paño o trapo normal.



Si el cartucho está fluyendo lentamente se le puede extender la vida, removiendo el domo, echándole agua y pompeando con un destapa caños. Échelle agua libremente después y ponga de nuevo el domo en su sitio. Es recomendado que el cartucho se cambie pronto después de este procedimiento.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE CARTUCHO



Remueva el domo y ponga agua antes de sacar el cartucho.



Atornille la herramienta contra el cartucho hasta que este poco apretado con cuidado de no apretar demasiado.



Jale la herramienta hacia arriba. Esto debe de sacar el cartucho. Deseche o tire el cartucho a la basura, pero guarde la herramienta.



Con el cartucho afuera limpíe dentro del desagüe echando un galón de agua con jabón.



Inserte un cartucho nuevo y llénelo de agua.



Enrosque un nuevo domo sobre el cartucho.



Limpie la superficie, Listo para usar.